

# GA X58A-UD5 / USB 3.0 läuft nicht

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 18. April 2012, 21:47

Nicht halten.

Wenn du denn Festplattenauswahlscreen siehst, tippst du die Zeichen -f an, du sollst sie schreiben, nicht halten.

Halten funktioniert nur beim echten Mac 😊 .