

Erledigt

El Capitan kein Audio Realtek ALC887

Beitrag von „griven“ vom 10. Dezember 2015, 22:17

Du kannst einfach prüfen ob die [SIP](#) nach der Änderung der config.plist noch aktiv ist oder nicht hierzu einfach ein Terminal öffnen und folgendes eingeben

Code

1. csrutil status

wenn die [SIP](#) deaktiviert ist sollte die Ausgabe so aussehen

Code

1. System Integrity Protection status: disabled.

sieht die Ausgabe anders aus wird die Änderung von Clover nicht übernommen hier dann bitte mal checken ob auch die richtige config.plist bearbeitet wurde.