

Erledigt ALC 892 vs. SIP 10.11.2

Beitrag von „tomatoes“ vom 12. Dezember 2015, 14:06

Hallo,

habe soweit alles am laufen, jedoch wird der Soundkext nur geladen wenn ich [SIP](#) dauerhaft deaktiviere. Wenn ich (nach erfolgreicher Installation des Kexts) im Clover Configurator die Einträge Booter Config "0x28" und CSR Active Config "0x67" entferne lädt er beim nächsten reboot den Kext nicht. Unter 10.11.1 ging das problemlos.

Habt ihr ne Idee was man machen könnte?

Danke im Voraus,

tomate