

Erledigt

nvidia GTX 980 TI ... Probleme mit BIOS und Ozmosis

Beitrag von „al6042“ vom 12. Dezember 2015, 17:19

Du musst den Rechner ohne Nvidia (ausgebaut) ins BIOS booten, deine Einstellungen einpflegen und sichern, danach mit Nvidia Karte wieder starten.

Es gibt da diesen Punkt "Initial Display Output, welcher auf den passenden PCIe Slot zeigen muss.

Ausserdem solltest du die interne Graka im Bios deaktivieren.