

Erledigt

Audio funktioniert nicht. ALC892 - kext wird nicht geladen

Beitrag von „TobiNo“ vom 25. Dezember 2015, 17:10

Also die beiden zip Dateien, die du angehängen hast mit KextUtility installieren?
Und Applehda und HDAEnabler lasse ich drin oder lösche ich die?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk