

**Erledigt**

## **Audio funktioniert nicht. ALC892 - kext wird nicht geladen**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 26. Dezember 2015, 12:11**

Versuch es doch noch einmal mit dem kompletten Voodoo-Paket. Du musst allerdings sicher stellen, dass zumindest beim ersten Versuch die [SIP](#) ab und der Dev-Mode an geschaltet sind. Da gibt es dann auch genug Möglichkeiten, den richtigen Anschluss zu finden.