

Erledigt

## El Capitan Unibeast Probleme

**Beitrag von „derHackfan“ vom 1. Januar 2016, 18:40**

Stimmen denn die UEFI/[BIOS Einstellungen](#), in deinem Fall muss SATA auf AHCI oder Enabled/Enhanced stehen.

- SATA auf AHCI einstellen
- HPET ggf. auf 64Bit einstellen
- USB Legacy support auf enabled
- Powermanagement ggf. auf S3 only stellen
- Jedes ggf. vorgenommene Overclocking ausschalten

Quelle: <https://www.hackintosh-forum.de/...Installationsvorbereitung>