

Erledigt

OZ167X-MASS Release / OZ DB aktuell und Request Thread

Beitrag von „Adnarel“ vom 6. Januar 2016, 20:10

CPU EIST == Intel Speedstep (Enhanced Intel Speedstep Technology)

Bei Gigabyte zu finden unter (Classic Mode):

M.I.T

- > Erweiterte Frequenzeinstellungen
- > Erweiterte CPU Kern Merkmale
- > CPU EIST: disable