

Erledigt

Lenovo T420 Clover WLAN und Bluetooth

Beitrag von „4F3ls“ vom 10. Januar 2016, 14:15

So,

Die Bildschirmhelligkeit lässt sich mit Rollen/Pause regeln und der Monitor auch ausschalten. Mit darkwake=0 im Clover Configurator geht das Display nach dem Ruhezustand/aufklappen sofort an. Sonst musste ich noch eine Taste drücken, manchmal auch zweimal oder den Ein/Aus Schalter. Ein kurzes Aufflackern des Displays beim booten ist dadurch auch verschwunden. Super Problem gelöst

Die F5521gw Netzwerkdienste sind die Erricson F5521gw 3G Karte. Was der PCI Adapter (22)"ist habe ich noch nicht rausgefunden.

Habe noch nicht rausgefunden wie ich verhindern kann das die Lautstärkenach jedem Neustart / Ruhezustand auf 100% steht.

Hat einer da ne Idee woran es liegen kann?