

**Erledigt**

## **Bios flashen misslungen**

**Beitrag von „al6042“ vom 11. Januar 2016, 16:08**

Da ist in der defaults.plist des OZM eine Option aktiviert, die du im Terminal wie folgt deaktivieren musst:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter=%01`