

Erledigt

Gigabyte GTX 970 läuft und läuft nicht

Beitrag von „rainer-v“ vom 13. Januar 2016, 20:08

Ich galube ich habe alles schon probiert, aber kenne mich einfach nicht gut aus. Im Moment habe ich sowohl eine Clover Installation als auch eine Mutlibeast Installation zur Hand. Wo setze ich denn bei Clover nvda_drv=1 ?

Ich blicks einfach wirklich nicht besonders 😞

Wo soll ich denn das

nvda_drv=1 genau hinschreiben?

Was ist [SIP](#) ?

Bin nun etwa 24 Stunden zugange ich bräcuhte einfach eine Ansage wo man genau diese Sachen hinschreibt.

Vielleicht in die Options beim Clover Booten?

Das System startet auf jeden Fall nach ein paar Sekunden wenn ich ins OS boote neu, wenn die NVIDIA eingesteckt ist. Interen Grafik im BIOS habe ich deaktiviert.

Im Graphics Injector Menue zB gibts folgende Einträge:

InjectEDID: ()

Model:Gigabyte GeForce GTX 970_

InjectNVidia: ()

Generic NVidia name: ()

Fake ID: 0x00000000_

Display CFG: 0000000000000000_

Ports: 02_

NVCAP: 00_

LoadVideoBios: ()

Backlight Level: 0xFFFF_

Return

Dann verstehe ich noch nicht in der Postinstallation wie ich CLOver in die EFI Partition schreiben lassen kann. Auch wenn ich EFI aktiviert habe, gibt Clover die Option nicht . Also

muss man es auf die Installationsplatte schreiben, wo das neue OS liegt?