

Erledigt

Gigabyte GTX 970 läuft und läuft nicht

Beitrag von „Adnarel“ vom 13. Januar 2016, 20:55

[@CrusadeGT](#) er hat Yosemite, also nix mit [SIP](#) deaktivieren [@rainer-v](#) der Part käme erst mit ElCapitan.

Spoiler anzeigen

So, zur Installation... was heißt denn zur Hand?
Womit hast du installiert und welche Kexte gesetzt?

Öffne mal das Terminal und prüfe die Boot Argumente mit:

Code

1. `nvrnm boot-args`

Und dann setze das neue argument `nvda_drv=1` , wobei der ganze Block nach dem = in " gestellt werden muss.

Zum Beispiel so:

Code

1. `sudo nvrnm boot-args="-v kext-dev-mode=1 nvda_drv=1"`

Dein Passwort wird abgefragt werden, es wird beim Eingeben nicht angezeigt.

-v ist der Verbose Mode, da gibts beim Start statt dem Apfel ganz viel Text zum Fehler finden.
-kext-dev-mode=1 ist notwendig zu setzen, wenn das noch fehlt, ab dazu.

Dann schau mal in den Systemeinstellungen, ob der Webtreiber ein Update laden möchte.
Dazu müsste allerdings das LAN schon mal gehen.

...

Und... du könntest deine Geräteinfos mal in die Signatur packen, auch mit dem konkreten Gigabyte Board Z97er gibts ja einige.