

Erledigt

Gigabyte GTX 970 läuft und läuft nicht

Beitrag von „rainer-v“ vom 13. Januar 2016, 23:04

Ja ich merk schon :).

Ich meine alles so gemacht zu haben, wie du es beschreibst. Aber jetzt muss ich eh erst mal das OS neu aufsetzen und dann mit frischem Mute nochmal ran...

Das `nvda_drv=1` kann ich doch auch im CLOver Konfigurator anklicken, das sollte doch das gleiche sein oder?