

Anleitung IBM T 60 Hackbook Preiswert und sehr gut

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 23:12

habe ich Gandalf. Habe Rechte repariert Cache neu aufgebaut kein Plan was hier falsch läuft. Komisch finde ich in der Bildschirmsteuerung auch so'n Bild zu bekommen.

@tomtomn, ob sie lief ist nit sicher, Auflösung hatte ich auch aber Quarzextreme wurde nicht unterstützt.

edit:habe jetzt nochmal komplett neu aufgesetzt, erst 10.6 dann 10.6.3 und bin jetzt auf 10.6.6, habe jetzt die Kexte und den Bootloader aus dem Pack installiert, nur leider das gleiche Ergebnis. Glaube nicht das 10.6.8 was ändern wird. Was mich auch wundert: im Bios steht die Kiste auf VGA/LCD. aber wenn ich den Monitor anschliesse, fährt sie auch nur mit dem Monitor hoch anstatt mit beiden. Mit Monitor kurz blau dann nichts mehr, mit LCD schwarzes Bild mit Maus und weissen Balken. Also wer weiss noch was?