

Erledigt

Gigabyte GTX 970 läuft und läuft nicht

Beitrag von „rubenszy“ vom 15. Januar 2016, 07:03

Was? seit wann gibt es bei Nvidia eine Framebuffer zu setzen.

So [@rainer-v](#) nutzt du eine DSDT oder hast du keine, wenn du keine hast ist es verständlich das nur ein Port funktioniert.

Was für ein Bootloader benutzt du jetzt Ozmosis oder Clover, Chimera kannst du getrost vergessen ist veraltet und bringt bei UEFI Boards nichts.