

**Erledigt**

## **Drei von Vier USB 3 ausgefallen**

**Beitrag von „Valentin“ vom 22. Januar 2016, 11:03**

Grüße,

nachdem mein Hackintosh in den Ruhezustand ginge, was er davor schon des öfteren gemacht hatte, ging auf einmal nur noch einer der 4 USB 3.0 Port. Die anderen drei sind inaktiv.

Hat jemanden eine Idee, wie die auf einmal inaktiv werden konnten und vor allem wie ich Sie wieder aktiv kriege. Neustart hilft nichts.

Zudem fällt ebenfalls hin und wieder der Tonausgang nach dem Ruhezustand aus. Erst nach einem Neustart funktioniert wieder alles.

Schon einmal vielen Dank

Viele Grüße

Valentin