

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 22. Januar 2016, 16:49

Hey,

es gibt in der Ansicht ja den oberen Teil, in dem alle Aktiven Dienste aufgelistet sind, und unten dann der Bereich mit dem Detail Infos. Im oberen Bereich solltest dein LAN folgende Werte haben:

- Aktiver Dienst: Ethernet (WLAN wird hier als Wi-Fi angezeigt)
- Typ: Ethernet
- Hardware: Ethernet
- BSD-Gerätename: en0

Das ist dann dein LAN. Unten sollte dann die MAC Adresse zu finden sein. Egal ob Ethernet oder WLAN oder FireWire, jedes Gerät muss eine eindeutige MAC Adresse haben.

Funktioniert dein LAN Anschluss überhaupt? Es ist komisch dass da keine MAX Adresse angezeigt wird. Hast du den (richtigen) LAN kext installiert? Soweit ich weiß hat das [Z97X-UD5H](#) den Qualcomm Atheros Killer E2201, somit brauchst du dafür auch den richtigen Treiber. Der Treiber hier aus dem Tutorial geht nicht, der ist für das Z97X-UD3H