Erledigt Brauche Hilfe bei dem Upgrade auf 10.11!

Beitrag von „NoiseFreak“ vom 1. Februar 2016, 10:16

Danke jetzt weiß ich was das ist.

So SIP ist enabled

ich komme aber nicht in den Recovery Modus, denn wenn ich cmd+R halte bleibt nur das Gigabyte Logo länger da stehen und wenn ich kurz cmd loslasse und dann wieder drücke bootet er ganz normal.

im single user mode konnte ich aber herausfinden, dass SIP an ist und da wurde mir gesagt ich könnte es nur im Recovery modus ausschalten.

LG

Edit: Habe SIP deaktivieren können, ist auch noch deaktiviert daran lag es aber nicht. kann es sein dass der boot arg für die Grafikkarte im Ozmosis fehlt?

EDIT: Keiner eine Idee was das sein könnte? warum der aufeinmal das Display signal kappt?

LÖSUNG:

Die Lösung war das SIP zu deaktivieren und im Terminal folgendes einzugeben

Code

1. sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidiaInjection=%01

danach die Grafikkarte einbauen und fertig

Danke an:

- griven
- thommel
- al6042
- YogiBear
- CrusadeGT