

Erledigt

Problem auf Dell 9020 SFF

Beitrag von „al6042“ vom 2. Februar 2016, 18:56

Dann würde ich für die Intel Karte auch den Intel-Infect aktivieren:

Code

1. `<key>Intel</key>`
2. `<truse/>`

Für den ungewollten Reboot empfehle ich

Code

1. `<key>AsusAICPUPM</key>`
2. `<true/>`