Rach Flashen des neusten Ozmosis gehts nicht weiter

Beitrag von "sn0wleo" vom 8. Februar 2016, 18:28

Zitat von griven

Mach einen P-Ram Reset (win+alt+p+r) und schalte anschließend die Injection ab und überprüfe, dass im Bios beide NIC´s aktiv sind....

hab ich jetz gemacht aber ins Bios komme ich nicht rein Bildschirm bleibt schwarz wenn ich nix drücke bootet er auf den Desktop. Lan geht weiterhin nicht