

Erledigt

Knacken und Schnee am Bildschirm nach Ruhezustand

Beitrag von „ralf.“ vom 8. Februar 2016, 21:35

Zum testen, kannst du ja mal vor dem Ruhezustand den Monitor ausschalten. Dann wieder einschalten