

Erledigt

## Nach Flashen des neusten Ozmosis gehts nicht weiter

Beitrag von „Adnarel“ vom 9. Februar 2016, 00:05

Auf mich hört ja keiner... 😞

statt dem Doppelpunkt ein Leerzeichen würde ich sagen.

Code

1. `sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"`

Und wenn du noch andere Boot args hast, kannst du die mit Leerzeichen dazwischen aneinanderreihen, alle in einem String per " " zusammengefasst.

... kannst ja mal vorher nachsehen, was da gerade steht, nach dem nvram reset vermutlich nichts mehr.

... und wenn das dann läuft kannst du auch immer noch die default.plist anlegen, die hat ja hauptsächlich den Vorteil dass man nach einem nvram reset nicht wieder alle Werte ins NVram eintragen muss sondern OZi das von dort holt und selbständig einträgt.