

Erledigt

Gigabyte z97x gaming 3

Beitrag von „al6042“ vom 14. Februar 2016, 15:22

Die Installation von Kexten erfolgt am ehesten mit dem Tool "[Kext utility v2.6.4](#)".

Damit diese Kexte aber auch geladen werden, muss das [SIP](#) deaktiviert sein, ansonsten kommt es zu Fehlermeldung beim Nutzen von Kext Utility, bzw. zum nicht Laden der neuen Kexte.