

Erledigt

Probleme mit ALC892

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Februar 2016, 16:14

Ja das lässt sich ganz leicht beheben, geh in die VoodooHDA Einstellungen und setz Input Gain auf 0 😊