

Erledigt

OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von „al6042“ vom 21. Februar 2016, 14:05

Im Ozmosis kannst du per Terminal Befehl

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidialInjection=%01`

den Inject deaktivieren.

Dies ist aber nur eine temporäre Variante, da bei einem eventuell zu tätigen NVRAM-Reset dieser Eintrag wieder flöten geht.

Um aber sicher zu gehen, dass auch die [SIP](#) deaktiviert ist, sollte der Einsatz einer Defaults.plist unter Ozmosis eingerichtet werden.

Dort kann der Eintrag auch fest hinterlegt werden

LAN- und Audio-Kexte sollten per [Kext Utility v2.6.4](#) installiert werden.