

Erledigt

DVD Laufwerk öffnet jedes mal beim Hochfahren

Beitrag von „Brumbaer“ vom 26. Februar 2016, 14:33

Leg doch mal vor dem Start zum Testen eine CD ein.

Ich könnte mir vorstellen, dass er das Laufwerk dann nicht öffnet.

Hintergrund:

Ich nehme an er unmounted das Laufwerk weil er keine lesbaren Daten findet oder keine Boot CD findet.

Es wäre interessant ob einer der beiden Fälle zutrifft, denn dann hätte man einen Hinweis in welcher Richtung man nach einer Lösung suchen muss.