

Erledigt

DVD Laufwerk öffnet jedes mal beim Hochfahren

Beitrag von „Delta9“ vom 26. Februar 2016, 14:41

[@Coaster](#) gib mal folgendes im Terminal ein:

Code

1. drutil eject