

Erledigt

DVD Laufwerk öffnet jedes mal beim Hochfahren

Beitrag von „biggasnake“ vom 26. Februar 2016, 15:22

[Zitat von Delta9](#)

[@biggasnake](#) Schau mal hier: [DVD-Laufwerk macht ca. alle 5 Min. Geräusche](#)

Vielen Dank, ich probiere folgendes erstmal aus:

Systemeinstellungen/ Energie sparen/ Ruhezustand für Festplatten nicht zu aktivieren und hoffe es klappt.

Meinen LG Bluray-Brenner möchte ich ungern durch etwas anderes ersetzen 😊