

**Erledigt**

## **DVD Laufwerk öffnet jedes mal beim Hochfahren**

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 26. Februar 2016, 15:36**

Was passiert ist, das OS X versucht Daten zu lesen, keine findet, aber nicht begreift, dass das ok ist und deshalb das Laufwerk "auswirft".

Ich vermute das passiert entweder weil das Laufwerk (noch)nicht als CD erkannt wird oder das Laufwerk einen "Leer" Status nicht meldet sondern z.B. Einen Fehler.

Ob es als potentielle CD erkannt wird, könnte man dadurch testen, dass man vor dem Start eine Musik CD einlegt und sieht ob er die auswirft.

Der Test ist allerdings nur aussagekräftig, wenn er die CD auswirft.

Handelt sich um ein CD,DVD oder Blueray Laufwerk ?

Brenner ?