

Erledigt

DVD Laufwerk öffnet jedes mal beim Hochfahren

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 26. Februar 2016, 15:45

Blueray Laufwerk

Die eingelegte Musik CD liest er nicht im. Betrieb von OS x.

Allerdings wirft er die CD beim booten nicht mehr aus

Beim Start in den Schreibtisch

Kommt eine Meldung... Das eingelegte Medium konnte von diesem computer nicht gelesen werden