

Erledigt

DVD Laufwerk öffnet jedes mal beim Hochfahren

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 26. Februar 2016, 19:29

Nein die CD wird von keinem Player abgespielt.

Auf dem Schreibtisch erscheinen nur Ordner die "ohne Titel" heißen.

Also OS X sagt mir... Das Ich die Musik CD beschreiben kann. Obwohl das eine bereits beschriebene CD ist. Ich wüsste nicht dass Ich gekaufte CDs noch mal beschrieben kann...

edit

Ich habe eine Idee woran es liegen könnte. Das Laufwerk ist über eine PCI Karte mit Sata Erweiterung angeschlossen. Kann es sein das OSX diese Erweiterung nicht mag?