

Erledigt DVD Laufwerk öffnet jedes mal beim Hochfahren

Beitrag von „Brumbaer“ vom 27. Februar 2016, 12:43

Teste bitte wie von @'YogiBear' vorgeschlagen einmal das Laufwerk an einem Boardanschluss.
Nicht dass ich mich hier auf den Holzweg begebe - und einen Splitter einziehe.