

**Erledigt**

# **{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX**

**Beitrag von „Adnarel“ vom 28. Februar 2016, 15:10**

[@gonzo4](#)

Schau mal in [folgende Anleitung](#).

Dort findest du die Terminal Befehle, um das SMBIOS zu setzen (und zu lesen).

Mit der Kombination: "NVRAM die:variable" ohne sudo und ohne Zuweisung eines Wertes kannst du die einzelnen Werte aus dem derzeitigen NVRAM auslesen:

Zum Beispiel die SystemSerial:

Code

1. NVRAM 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:SystemSerial

Ich prüfe meist nur die Serial ab und wenn die gleich ist zu dem Wert in der default.plist, dann gehe ich davon aus dass die default.plist auch wirklich geladen wurde.