

Erledigt

SSD's lassen sich nicht partitionieren

Beitrag von „Raoul Duke“ vom 28. Februar 2016, 15:54

Du bootest die Recovery/Installationsstick gehst ins Festplattendienstprogramm, auf den Reiter "Wiederherstellen" und ziehst per Drag n Drop die externe HD in Feld "Quelle" und die SSD ins Feld "Ziel"

Gruß Raoul Duke