

Erledigt

## Kein sound ALC889a

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Februar 2016, 06:53

Hallo [@dondc](#) hast du die [SIP](#) in El Capitan deaktiviert?

[El Capitan und die System Integrity Protection - Was ist das und wie kann ich es ändern?](#)