

Erledigt V-DT Paralles

Beitrag von „al6042“ vom 29. Februar 2016, 08:05

In dem Manual für das Board steht nichts explizit von VT-D.

Auf Seite 3-28 wird die Intel Virtualization Technology erwähnt, aber nur zum aktivieren oder deaktivieren.

Deine CPU macht das natürlich mit, aber ich konnte nichts finden, das zwischen den möglichen VT-Varianten auswählen lässt.