

Erledigt

Habe Probleme mit Realtek ALC887 unter El Captain. Wer kann helfen?

Beitrag von „SiggIM“ vom 6. März 2016, 13:44

Probiere ich gleich. Hast du vielleicht auch eine Idee wie ich zu einer korrekten DSDT.aml für mein Board komme?

Wie geht das mit dem nvram -p im Terminal?