

**Erledigt**

## **Random Freeze - total grundlos?**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 7. März 2016, 11:32**

Benutzt du vielleicht Non-Apple schnurlose Tastatur und Maus, dann ziehe die auch mal ab (besser wäre gleich alles von USB 2.0 und 3.0 abziehen).

Das hat mich mal verzweifeln lassen, eine Logitech Maus mit USB Adapter war der Übeltäter, seitdem sind die Freeze nicht wieder aufgetaucht.