

Erledigt

Kein sound ALC889a

Beitrag von „Einhorn“ vom 15. März 2016, 10:54

Was mich verwundert ist, dass in deiner System Information nur 'Intel High Definition Audio' gezeigt wird. Hast du sicher den Treiber **ALC885/889A** geladen? Z.B. Beast mit Rechtsklick öffnen (Paketinhalt zeigen -> Contents -> Ressources -> Clover ALC885.pkg installieren).

Mein P35-DS4 Board braucht diesen Treiber für Audio.

Einhorn

[SIP](#) natürlich entsprechend setzen...