

**Erledigt**

## **Wie bekomme ich El Capitan auf meinem Rechner zum laufen?**

**Beitrag von „fancy“ vom 20. März 2016, 14:08**

@ YogiBear

Speedstep bzw. EIST im Bios deaktiviert

Die zwei Einträge, gibt es bei mir im Bios nicht.

Ich lade euch die originale config.plist, nach erstellen des USB STick mit Clover. Mit der ist es zwei mal gegangen.