

Erledigt

Z77-DS3H - Treiber lassen sich nicht installieren

Beitrag von „alex2003“ vom 26. März 2016, 23:54

So! Ich hab jetzt mit dem [SIP](#) Utility probiert die [SIP](#) abzuschalten. Doch wenn ich auf Write klicke kommt folgende Fehlermeldung:

Error number: 26221392

nvram: Error setting variable - 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:csr-active-config:
(iokit/common) general error

Bedeutet das, dass der NVRAM nicht beschreibbar ist?

Wenn ja, wie kann ich ihn beschreibbar machen?

MfG Alex