

Erledigt

## Z77-DS3H - Treiber lassen sich nicht installieren

Beitrag von „al6042“ vom 27. März 2016, 00:13

Wenn du Ozmosis nutzt, solltest du auch eine Defaults.plist einsetzen.  
Diese kommt auf die versteckte EFI-Partition in das Verzeichnis /EFI/Oz.  
Darin kannst du die [SIP](#) ausschalten, ohne ins NVRAM schreiben zu müssen.