

Erledigt

Nach Ozmosis Flash geht nichts mehr.

Beitrag von „YogiBear“ vom 30. März 2016, 17:14

Mach' mal einen CMOS-Clear - gleiches Verhalten konnte ich beim kleinen Schwesterboard H87M-D3H damit beheben...