

Erledigt

Nach Ozmosis Flash geht nichts mehr.

Beitrag von „max8995“ vom 30. März 2016, 18:36

Ich habe jetzt wieder das alte geflasht, mir werden aber die Festplatten zum booten nicht mehr angezeigt. Zum Glück habe ich ein Backup gemacht. Ich vermute, dass es an dem Ozmosis Filter liegt. Ich erstell jetzt nochmal einen Installer Stick und hoffe das es dann wieder funktioniert.

Sollte ich den Stick mit Diskmaker erstellen oder mit Clover (bezüglich der [SIP](#))?