

Erledigt

Fragen zur individuellen Ozmosis defaults.plist

Beitrag von „leachimus“ vom 31. März 2016, 01:15

-ne, ich nutze die von griven.

Mein neues Problem ist, dass nach meinem Neustart mein iMessage net mehr geht. Die defaults.plist wird wohl sofort berücksichtigt.

iMessage Debus sagt bei:

BoardSerialNumber: (null)

Und vorher war das nicht (null)

Die "Hardware Adress" ist die MAC der en0, wie wird das in dieses Feld eingetragen? Mit Doppelpunk oder anders?