

Erledigt

Z87XUD5H oz Hackingtosh läßt sich nicht ausschalten

Beitrag von „Delta9“ vom 31. März 2016, 12:53

[@Knut](#) boote mal nur mit der HD4600 und nicht mit der externen Karte, kommst du dann ins Bios?