

Erledigt

## ALC 1150 installiert aber trotzdem kein Sound

Beitrag von „kuckkuck“ vom 1. April 2016, 19:45

Was ist denn das Problem am terminal? 😊

Also du drückst beim booten auf f12 und bootest in die recovery, dann gehst du oben auf Dienstprogramme und wählst terminal aus, dann gibst du erstmal csrutil status ein und wenn das Ergebnis enabled lautet gibst du csrutil disable ein und rebootest danach, vielleicht funktioniert audio dann auch schon 😄