

**Erledigt**

## **ALC 892 auf Z97 G43 Motherboard Sound kommt nur noch eingeblendet (wie fading)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 5. April 2016, 07:04**

Benutzt doch einfach Voodoo HDA und das rauschen kommt nur vom input gain. Da geht man auf die SystemEinstellungen-->VoodooHDA und setzt Input Gain auf 0 dann passts