

**Erledigt**

## **ALC 892 auf Z97 G43 Motherboard Sound kommt nur noch eingeblendet (wie fading)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 5. April 2016, 16:14**

Falls der Input Main nach einem Neustadt automatisch wieder hochschraubt, setz den VoodooHDASettingsLoader einfach in die Anmeldeobjekte in den Syseinstellungen.