

**Erledigt**

## **Mit OZM auf Asrock Z97 Extreme 6**

**Beitrag von „al6042“ vom 7. April 2016, 21:28**

Hast du im Bootloader auch den Nvidia Inject deaktiviert?

Der muss nämlich für die aktuellen Maxwell-Chips nicht gesetzt werden.

Ist die interne Grafik im BIOS deaktiviert und die Nvidia als primäre Grafik deklariert, falls dein BIOS das hergibt?